

EASY-PUMPPAAMON KOKOAMISOHJE



1. Poista kansi ja tarvikkeet pumppaamosta



2. Pumppaamo sisältää seuraavat tarvikkeet



3. Nosta teleskooppi pois pumppaamosta ja käänne se valmiiksi oikeinpäin.



3. Käytä putkiteippiä liitoksiin



4. Huom. takaiskuventtiiliin merkitty nuoli osoittaa virtaussuuntaa, joka asennetaan osoittamaan ylöspäin.



5. Kiinnitä muoviliitin, takaiskuventtiili ja kaksoisnipa pumppuun.



6. Asenna läpivientikumi



7. Asenna paineyhteen putki



8. Asenna teleskoopin O-rengas



9. Voitele O-rengas saippuavedellä



10. Kiinnitä putkiston muoviliittimet



11. Liitä putkisto teleskooppiin



12. Muoviputkiliitos kiinnitettynä



13. Liitä pumppu putkistoon



14. Sujuta sähköjohto teleskoopin läpi



15. Asenna teleskooppi paikalleen



16. Pumppaamo valmis asennusta varten

